



Nóżka jest regulowana i można dostosować jej długość. Dostępna w trzech rozmiarach, wersja dla rowerka woom 2 i woom 3, wersja dla rowerka woom 4 i 5 oraz wersja dla woom 6.

Zawartość:

Nóżka i dwie śruby imbusowe 4 mm

Montaż:

Kluczem **A** imbusowy 4 mm należy dokręcić nóżkę od spodu roweru. Z nóżką dostarczone są odpowiednie śruby do montażu.

Regulacja nóżki:

należy odciągnąć dźwignię **a** i wysunąć koniec **b** nóżki aby dostosować nóżkę do większego rowerka.

