



 <http://woomrowery.pl/montaz-woom-1>

 5 i 6 mm



Wyjmij i odpakuj rower **woom 1** z pudełka.

Umieść wspornik kierownicy na rurze sterowej widelca (rys. 1)

Ustaw kierownicę w prawidłowej pozycji (rys. 2)

Dokręć kluczem kierownicę (rys. 2)

Dokręć kluczem wspornik kierownicy (rys. 3)

Podnieś siodełko i dokręć kluczem obejmę pod siodełkiem (rys. 4)

Przed pierwszą jazdą :

Upewnij się czy siodełko, kierownica są prawidłowo zamocowane i dokręconez rekomendowaną siłą.

- Upewnij się czy wysokość siodełka i kierownicy jest dopasowana do wzrostu dziecka. Wysokość siodełka powinna być tak dobrana aby dziecko swobodnie i pewnie podpierało się podłoża stopami podczas ruszania i zatrzymywania się.
- Upewnij się czy hamulec działają prawidłowo.
- Upewnij się czy odległość klamki od kierownicy jest dopasowana do długości paluszków dziecka.
- Upewnij się czy koła są prawidłowo zamontowane i obracają się swobodnie.
- Upewnij się czy nakrętki i śruby są dokręcone i nie pojawił się luz na połączeniach. Sprawdź czy szybkozaciski są prawidłowo zablokowane.
- Upewnij się czy koła, a w szczególności obręcze nie posiadają uszkodzeń.
- Upewnij się czy w oponach jest zalecane ciśnienie powietrza oraz czy stan bieżnika jest odpowiedni.

Odpowiedzialność rodziców

Rowerek **woom** 1 posiada oznaczenie CE i potwierdzoną zgodność z normą EN 71.

Pomimo zgodności z wymogami prawa, nieprzewidziane, niebezpieczne sytuacje mogą występować cały czas podczas użytkowania roweru. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo aby przewidzieć i nie dopuścić do ewentualnych obrażeń spowodowanych upadkiem albo kolizją. Należy uświadomić dziecko jak użytkować poprawnie rowerek **woom** 1 oraz jak w każdej chwili bezpiecznie zahamować używając stóp.

Ostrzeżenie

Dziecko podczas jazdy na rowerze **woom** 1 musi mieć założone solidne i dobrze zawiązane buty. Ponadto dziecko powinno nosić kask, poprawnie założony i wyregulowany. Zalecamy również stosowanie ochraniaczy aby poprawić bezpieczeństwo.

Nigdy nie pozwól dziecku jeździć na rowerze bez nadzoru!

Nie pozwól dziecku jeździć blisko schodów, stromych zjazdów oraz zbiorników wodnych. Nie pozwól dziecku jeździć na rowerze **woom** 1 jeśli zauważyłeś jakikolwiek defekt lub usterkę.

Zawsze sprawdzaj małe elementy, takie jak na przykład zakrętki wentyli, czy są dobrze zakręcone i chron dziecko przed ich połknięciem.

Nasz system ograniczenia kąta skrętu kierownicy wykorzystuje elastyczny o-ring, który w miarę użytkowanie zużywa się i musi być wymieniony kiedy pęknie. Oryginalne części zamienne są dostępne w naszym sklepie internetowym.

Prawidłowe korzystanie

Rowerek **woom** 1 nie jest dostosowany do przepisów o ruchu drogowym i nie może być wykorzystywany do jazdy po drogach publicznych. Może być użytkowany jedynie w odpowiednim i bezpiecznym otoczeniu.

Rekomendowana wysokość siodełka

Pozycja siodełka jest regulowana za pomocą obejm na klucz imbusowy.

Siodełko powinno być ustawione na takiej wysokości, aby dziecko siedząc miało lekko zgięte nogi w kolanach, a stopy całą powierzchnią dotykały podłoża.

Taka pozycja sprzyja swobodnemu stawianiu kroków i pozwala łatwo hamować stopami. Zauważ czy dziecko dosięga swobodnie do kierownicy.

Regularnie należy sprawdzać ciśnienie w oponach, informacja o zalecanym ciśnieniu znajduje się na ściankach opony.

Hamulec

Dzieci mogą zacząć jeździć na rowerku **woom** 1 nie mają jeszcze umiejętności używania klamek hamulca zamontowanych na kierownicy.

Umiejętność hamowania stopami, a w późniejszym czasie hamulcem wymaga doświadczenia i wprawy, które dziecko zdobywa podczas chodzenia z rowerkiem, a następnie podczas odpychania się i finalnie jazdy. To ważne aby rodzice byli na to przygotowani i mieli stały nadzór nad dzieckiem podczas użytkowania rowerka.

Producent
woom GmbH
Halle Nr 14, Top 5
3400 Klosterneuburg
Austria

www.woombikes.pl
woom@woombikes.pl